

## PSW 18-20 BATTERY

Avec la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery, toutes les branches jusqu'à 4 mètres de hauteur sont faciles à atteindre. Pour un entretien sûr et confortable des arbres.



### Référence

1.444-010.0

- Coupe des branches jusqu'à 4 mètres de hauteur, en toute facilité
- Simplicité des réglages et de l'utilisation
- Bandoulière pour une répartition du poids optimisée

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278548944
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Rails de guidage	cm	20
Angle de lamier	°	30
Vitesse de la chaîne	m/s	5,5
Pas de chaîne		3/8" LP
Jauge		1.1 mm / 0.043"
Nombre de maillons		33
Capacité du réservoir d'huile	ml	50
Niveau sonore garanti	dB/A	95
Vibrations de la poignée avant ( $\Delta K = 1,5 \text{ m/s}^2$ )	$\text{m/s}^2$	1,3
Valeurs de vibration poignée arrière ( $\Delta K = 1,5 \text{ m/s}^2$ )	$\text{m/s}^2$	1,2
Longueur avec rallonge	m	2,9
Longueur sans rallonge	m	2
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie * Coupes		max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids avec emballage	kg	5,3
Dimensions (L x l x H)	mm	2980 x 95 x 187

### Équipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Rails de guidage	■
Chaîne de tronçonneuse	■
Flacon d'huile	■
protection de chaîne	■
Graissage de la chaîne automatique	■
Ceinture de maintien	■
Indicateur de niveau d'huile	■
Clé Allen pour la tension de la chaîne	■

■ Standard.

\* Ø de branche : 5 cm



### Tension facile de la chaîne

- Vis facile à atteindre pour la tension de la chaîne.



### Graissage de la chaîne automatique

- Pour une utilisation à faible entretien de la tronçonneuse télescopique.



### Fermeture rapide à vis

- La tronçonneuse télescopique peut être désassemblée en 3 parties pour un rangement confortable.

## ACCESSOIRES POUR PSW 18-20 BATTERY

### 1.444-010.0



	Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power 18/25	1 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 18 V	3 2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Démarrreur kit Battery Power 18/25	4 2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power 18/50	5 2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>TRONÇONNEUSE</b>			
Chaîne PSW 18-20 Battery	6 2.444-018.0	Faibles vibrations et remplacement facile : la chaîne pour le lamier de 20 cm de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power+ 18/30	7 2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.