



Box Adventure

Le Adventure Box (la boîte avec accessoires pour les aventuriers) vous permet de nettoyer facilement votre équipement pour l'extérieur n'importe où, grâce aux accessoires parfaitement ajustés. Parfait pour tous ceux qui sont en route régulièrement.

1 Boîte d'accessoires


- Peut être fixé au bas de l'appareil pour un rangement en toute sécurité

3 Tuyau d'aspiration

- Pour une utilisation des sources d'eau alternatives, comme les puits ou les citernes.

2 Brosse universelle

- Enlève les salissures tenaces.



Box Adventure

Caractéristiques techniques

Référence		2.643-857.0
Code EAN		4054278242200
Poids	kg	0,61
Poids avec emballage	kg	0,76
Dimensions (L × l × H)	mm	229 × 221 × 108

Équipement

Boîte de rangement	■
Brosse universelle	■
Tuyau d'aspiration	■