



Box Vélo

Bike Box (boîte avec accessoires pour la bicyclette) avec des accessoires parfaitement ajustés au nettoyage de votre bicyclette ou votre équipement de bicyclette.

1 Boîte d'accessoires

- Peut être fixé au bas de l'appareil pour un rangement en toute sécurité

3 Détergent pour bicyclettes

- Pour un nettoyage optimal de votre bicyclette et de votre équipement de bicyclette.

2 Brosse universelle

- Élimine aussi les saletés tenaces.

4 Chiffon en microfibras polaires de haute qualité

- Pour essuyer les objets nettoyés avant de les ranger.



Box Vélo

Caractéristiques techniques

Référence	2.643-858.0	
Code EAN	4054278242415	
Composition des fibres textiles	80 % polyester, 20 % polyamide	
Poids	kg	1,18
Poids avec emballage	kg	1,34
Dimensions (L × l × H)	mm	229 × 221 × 108

Équipement

Boîte de rangement	■
Brosse universelle	■
Lingette en microfibre	■
Détergent moto/vélo	■