



## Cartouche de détartrage

Détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Il suffit de la mettre en place – et voilà !

### **1** Voyant de contrôle automatique pour le remplacement de la cartouche

- Le voyant de contrôle s'allume après écoulement de la durée de vie de la cartouche de détartrage.

### **2** Remplacement simple et rapide de la cartouche

- Il suffit de remplacer la cartouche et d'appuyer sur le bouton Reset de l'appareil.



## Cartouche de détartrage

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>		2.863-018.0
<b>Code EAN</b>		4054278026213
<b>Poids</b>	kg	0,14
<b>Poids avec emballage</b>	kg	0,14
<b>Dimensions (L × l × H)</b>	mm	55 × 55 × 162