

## KHB 4-18 PLUS

Nettoyage simple avec le pistolet de nettoyage portable : une utilisation entièrement mobile grâce au réservoir pliant et au tuyau d'aspiration. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.



### Référence

1.328-220.0

- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux
- Compatible avec la plateforme 18 V Battery Power de Kärcher
- Compact et léger, il est parfait pour un nettoyage d'appoint

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278793283
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Pression	bar	21
Plage de pressions		Moyenne pression
Température d'admission	°C	max. 40
Débit	l/h	max. 170
Autonomie par charge de la batterie	min	14 (2,5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	1,3
Poids avec emballage	kg	2,9
Dimensions (L × l × H)	mm	292 × 89 × 228

### Équipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus
Aspiration de l'eau	■
Buse à jet plat	■
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■
Flexible d'aspiration SH 5	■
Réservoir à eau pliable	■
Tube rallonge	long

■ Standard.



## Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Technologie temps réel à affichage LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



## Moyenne pression efficace et idéalement adaptée

- 21 bars de pression pour un nettoyage d'appoint efficace, mobile et facile.
- Buses Quick Connect faciles à changer.
- Buse à jet plat incluse pour un nettoyage en douceur.



## Design léger et compact de l'appareil

- Liberté de mouvement et flexibilité maximales lors du nettoyage.
- Nettoyeur moyenne pression portable sans fil pour le nettoyage d'appoint.
- Indépendant de toute arrivée d'eau grâce au flexible d'aspiration inclus.

## ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 PLUS

### 1.328-220.0



		Référence	Descriptif	
<b>PORTABLE</b>				
Tube rallonge	1	2.644-173.0	Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires KHB et OC 6-18.	■
Nettoyeur de surfaces PS 20	2	2.644-018.0	Cette brosse nettoyante haute performance est le complément idéal des modèles KHB et OC 6-18 pour nettoyer les petites surfaces et les escaliers.	□
Flexible d'aspiration SH 5	3	2.644-124.0	Flexible d'aspiration de 5 m pour les modèles KHB et OC 6-18, destiné à aspirer l'eau de sources alternatives telles que les cuves d'eau de pluie ou les bidons d'eau.	□
Canon à mousse FJ 24	4	2.644-135.0	Le canon à mousse FJ 24 portable pour l'application des détergents Home & Garden avec les modèles KHB et OC 6-18.	□
Brosse WB 24	5	2.644-136.0	La brosse WB 24 pour les modèles KHB et OC 6-18 complète le jet plat intégré par le pouvoir nettoyant mécanique des poils extra longs.	□
Multi Jet 5 en 1 MJ 24	6	2.644-171.0	Lance multijet polyvalente 5 en 1 pour les modèles KHB et OC 6-18 : la MJ 24 avec jet crayon, jet plat, jet de rinçage, jet nuage et jet d'arrosage. Facile à régler : il suffit de tourner la tête de buse.	□
Lance d'arrosage variable VJ 24 360°	7	2.644-172.0	Lance d'arrosage variable avec articulation réglable à 360° : la VJ 24 pour les modèles KHB et OC 6-18 est idéale pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.	□
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power 18/25	8	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18/50	9	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	10	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Démarréur kit Battery Power 18/25	11	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarréur kit Battery Power 18/50	12	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>				
Nettoyant anti-insectes RM 618	13	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	○
Détergent pour vitres auto RM 650	14	6.296-105.0	Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-encrassement.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR KHB 4-18 PLUS 1.328-220.0



		Référence	Descriptif	
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>				
Détergent pour habitacle RM 651	15	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	<input type="radio"/>
Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652	16	6.296-107.0	Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches.	<input type="radio"/>
Cire lustrante RM 660	17	6.296-108.0	Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine.	<input type="radio"/>
Nettoyeur de jante Premium RM 667	18	6.296-048.0	Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant.	<input type="radio"/>
Produit lave-glace hiver concentré RM 670	19	6.296-109.0	Produit vitres et antigel pour lave-glace et lave-phares. Évite que le pare-brise gèle et garantit une vision sans traces ni éblouissement.	<input type="radio"/>
Produit lave-glace été concentré 1:100 RM 672	20	6.296-110.0	Détergent concentré ultra-efficace pour une vision sans éblouissement ni traces en été. Élimine efficacement les traces d'insectes et les fientes. Rendement : 250 ml suffisent pour 25 l de liquide détergent.	<input type="radio"/>
Nettoyant Moto RM 44 G	21	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.	<input type="radio"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.