

## WRE 18-55

Pour l'élimination de la mousse et des mauvaises herbes sur les surfaces dures : le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery avec tête de brossage innovante, dispositif de guidage et système de changement sans outils pour la bande de poils durs.



### Référence

1.445-244.0

- Appareil de la plateforme Battery Power 18 V
- Fonctionnement sur batterie, batterie et chargeur disponibles comme accessoires spéciaux

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278693637
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 18 V
Vitesse de rotation des brosses	U/min	2300 - 2800
Diamètre de brosse	mm	180
Matériau de la brosse		Nylon
Voltage	V	18
Puissance par charge de batterie	m <sup>2</sup>	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 15 (2,5 Ah) / env. 30 (5 Ah)
Poids sans accessoires	kg	2,9
Poids avec emballage	kg	4,2
Dimensions (L × l × H)	mm	1320 × 230 × 380

### Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Bande de la brosse	pièce(s)	2
Protection anti-éclaboussures		■
Position de stationnement		■
Manche télescopique en aluminium		■
OEillet de suspension		■
Interrupteur de sécurité		■

■ Standard.



## Brosses en nylon innovantes

- Garnissage en nylon à orientation spéciale et vitesse de rotation élevée des brosses pour l'élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes sèches.



## Dispositif de guidage facilitant le travail

- L'hémisphère orientable à 360° situé sur le cache favorise une posture de travail optimale, à moindre effort.




## Changement de brosse sans outil

- Pour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.

## ACCESSOIRES POUR WRE 18-55

### 1.445-244.0



	Référence	Descriptif	
<b>OUTIL DE DÉSHÉBAGE</b>			
Bande de poils durs WRE 18-55	1 2.445-243.0	Bande de poils durs de rechange en nylon pour un désherbage sans effort, compatible avec les désherbeurs ergonomiques WRE 18-55 et WRE 4 Battery de Kärcher.	■
Brosse en bande WRE 18-55 3-er Pack	2 2.445-244.0		□
<b>ACCESSORIES GARDEN TOOLS GENERAL</b>			
Sangle des épaules	3 2.445-242.0	Confortable et moins pénible pour l'utilisateur : la sangle d'épaule ergonomique pour un travail prolongé sans fatigue. Compatible avec de nombreux outils de jardinage Kärcher sans fil.	□
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power 18/25	4 2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Battery Power 18/50	5 2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur rapide Battery Power 18 V	6 2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>			
Démarréur kit Battery Power 18/25	7 2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
Démarréur kit Battery Power 18/50	8 2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	□
<b>BATTERIES</b>			
Battery Power+ 18/30	9 2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.