



Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 OA

Mousse séchante pour nettoyage actif de moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA avec neutralisateur d'odeurs. Avec technologie d'encapsulation : la saleté est encapsulée, pour une aspiration au nettoyage suivant.



Propriétés

- Avec absorbeur d'odeurs intégré. Élimine efficacement les odeurs désagréables, par ex. de transpiration, d'urine, de nicotine, etc.
- Temps de séchage très court (seulement 20 à 120 minutes)
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Particulièrement adapté aux appareils de nettoyage des moquettes dotés d'un système à brosse ou à pad
- Respectueux des matériaux
- Sans agents blanchissants
- Améliore l'hygiène des sols
- Parfum de fraîcheur agréable

Usage et secteur d'application:

Entreprise de propreté:	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux:	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines:	Surfaces textiles
Municipalités:	Surfaces textiles
Commerces:	Surfaces textiles

Application

- Autolaveuses pour moquettes
- Monobrosses

Conditionnements

10 l

Références

6.295-634.0



Application:

Autolaveuses pour moquettes

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Travailler avec une brosse ou un pad, soit simultanément ou ultérieurement.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

Monobrosses

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Aspirer la mousse.
- Travaillez ensuite la surface avec un système de pad ou de brosse.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Laissez sécher le sol complètement avant de procéder à l'aspiration.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Attention
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.
- P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement:

Conditionnement:	Méthode de nettoyage:	Mélange:	Dosage:	Type de salissures:	Rendement:
1000 ml	Nettoyage rapide		6 %	Légères	330 m ²

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :