



Nettoyant pour moquettes RM 519

Détergent liquide avec formule à séchage rapide pour nettoyage d'appoint. Convient aux moquettes, tapis, tissus d'ameublement, sièges auto etc.

Propriétés

- Séchage rapide
- Nettoie profondément
- Idéal pour une utilisation occasionnelle

Usage et secteur d'application

- Moquette
- Moquettes
- Tissu d'ameublement
- Sièges de voiture

Utilisable pour

- Appareils d'injection/extraction

Conditionnements	VE*	Références
1 l	6	6.295-771.0
1 l		6.296-031.0

*VE : unité d'emballage

Application:

Appareils d'injection/extraction

- En fonction de l'état de saleté, versez 100 à 200 ml de produit de nettoyage pour tapis dans le réservoir d'eau propre, puis remplissez-le d'eau (= 50° C). Pulvérisez et aspirez ensuite simultanément. Ne pas rincer. Si besoin, nettoyez une deuxième fois à l'eau claire en utilisant de l'eau chaude. Si la surface est très sale, pulvérisez, laissez agir au moins 5 min, puis aspirez. Sur les tissus très absorbants (laine), aspirez une nouvelle fois après le nettoyage. Pour des salissures tenaces, arrosez et laissez agir pendant 5 minutes avant d'aspirer. Aspirez de nouveau après le nettoyage de textiles absorbants (laine).
- Pour des salissures tenaces, arrosez et faites agir pendant 5 minutes avant d'aspirer
- Aspirez de nouveau après le nettoyage de textiles absorbants (laine).

Indications particulières:

- Contrôlez si les surfaces sont imperméables et inaltérables
- Aérez bien la chambre.
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Caractéristiques environnementales:



Bouteille et étiquette 100 % recyclables

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :