



Nettoyant pour bois

Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux.



Propriétés

- Pour le nettoyage de toutes les surfaces sensibles et imperméables en bois, peut être utilisé de façon universelle
- Dissout l'huile/la graisse et les salissures minérales
- Enlève les algues et les résidus de suie et de minéraux
- Nettoyage rapide et efficace en combinaison avec un nettoyeur haute pression Kärcher
- Très doux aux matériaux
- Des tensioactifs biodégradables conformément aux normes OECD
- Valeur pH dans le concentré, environ 9
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Peut également être utilisé manuellement

Usage et secteur d'application

- Sols en bois
- Terrasses
- Tables et chaises

Utilisable pour

- Nettoyeurs haute pression
- manuel

Conditionnements	VE*	Références
3 l	1	6.296-147.0
5 l	1	6.295-361.0

*VE : unité d'emballage

Application:

A l'aide d'un nettoyeur haute pression ou de façon manuelle

- Appliquez à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou mélangez manuellement (1:10) dans un seau et appliquez avec une éponge. Laissez agir un bref instant et rincez bien ensuite.

Caractéristiques environnementales:



Bouteille et étiquette 100 % recyclables



Agents tensio-actifs biodégradables (anaérobie - OECD 311)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :