

# Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768



Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 pour nettoyage d'appoint. Mousse à sec avec technologie d'encapsulation: les salissures sont encapsulées et aspirées lors du nettoyage d'entretien suivant.



## Propriétés

- Temps de séchage très court (seulement 20 à 120 minutes)
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces sont rapidement sèches.
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales
- Convient particulièrement aux autolaveuses pour moquettes avec un système de pad ou de brosse
- Respectueux des matériaux
- Sans agents de blanchiment
- Parfum de fraîcheur agréable

## Usage et secteur d'application:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Entreprise de propreté:</b>                 | Surfaces textiles |
| <b>Maisons de retraite, cabinets médicaux:</b> | Surfaces textiles |
| <b>Hôtels, restaurants, cantines:</b>          | Surfaces textiles |
| <b>Municipalités:</b>                          | Surfaces textiles |
| <b>Commerces:</b>                              | Surfaces textiles |

## Application

- Autolaveuses pour moquettes
- Monobrosses

| Conditionnements | Références  |
|------------------|-------------|
| 10 l             | 6.295-562.0 |



## Application:

### **Autolaveuses pour moquettes**

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Versez le produit pur pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré.
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Travailler avec une brosse ou un pad, soit simultanément ou ultérieurement.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

### **Monobrosses**

- Aspirez les surfaces en tissu.
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Vaporisez les surfaces en tissu de manière égale à l'aide d'une solution de nettoyage.
- Aspirer la mousse.
- Travaillez ensuite la surface avec un système de pad ou de brosse.
- Laissez l'objet sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspiro-brosser Kärcher pour le nettoyage de moquettes.

## Indications particulières:

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Laissez sécher le sol complètement avant de procéder à l'aspiration.
- Certifié WoolSafe pour la concentration d'utilisation

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE:

- Mention d'avertissement Attention
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.
- P302 + P352b EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

## Plus d'informations:

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement:

| Conditionnement: | Méthode de nettoyage: | Mélange: | Dosage: | Type de salissures: | Rendement:         |
|------------------|-----------------------|----------|---------|---------------------|--------------------|
| 1000 ml          | Nettoyage rapide      |          | 6 %     | Légères             | 330 m <sup>2</sup> |

**N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations :**