

CA 30 R Nettoyant pour surfaces

Nettoyage au chiffon avec flacon vaporisateur



Avertissement

Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Avant d'utiliser le détergent, lisez la fiche d'information produit et respectez les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette du produit. Respecter les consignes de dosage mentionnées sur l'étiquette du produit.

En cas de non-respect des consignes de sécurité, il risque de se produire des dommages sur l'objet à nettoyer et des dangers pour l'environnement, pour l'utilisateur ainsi que toute tierce personne.

Nettoyage

1**A****B**

A Vaporiser le nettoyant de surface 1 à 3 fois sur un chiffon.

B Nettoyer la surface avec un chiffon.

Une fois le nettoyage terminé

2**A**

A Mettre les ustensiles de nettoyage utilisés dans le sac de lavage.